

Anleitung zum Aufbügeln von Hotfix Strassmotiven aus unserem Webshop



Sie benötigen folgendes Material:

- Bügeleisen oder Transfer Presse
- Backpapier oder dünnes Baumwolltuch
- Geeignete Bügelunterlage (Hart, nicht wärmeleitend)
- Strassmuster ☺
- Textil

Da manche Textilien eine Imprägnierung haben, neue Textilien ev. vor dem Aufbügeln ohne Weichspüler waschen. Gebrauchte Textilien, die bereits mit Weichspüler gewaschen wurden, vor dem Aufbügeln noch einmal ohne Weichspüler durchwaschen.

1. Ziehen Sie vorsichtig die weiße **Schutzfolie** ab und platzieren das Motiv mit der klebenden Seite unten auf die gewünschte Position.



2. a Bügeleisen:

Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf Stufe 3 (Baumwolle)

2. b Hinweis für Transferpressen:

Temperatur 150°

Mittlerer Druck ca. 2 – 3 Bar / Resp. 30 – 40 psi

Zeit ca. 15 Sek.

Dass sind Richtwerte, diese können je nach Textil leicht abweichen.

3. Das Textil und die Applikation mit einem Backpapier oder dünnen Baumwolltuch gut abdecken. Um zu verhindern, dass beim Bügeln der **geschmolzene** Kleber durch den Stoff durchdringt und die darunter liegende Textile zusammenklebt, **immer** ein Stück Backpapier zwischen die Stofflagen legen.



4. Platzieren Sie das Bügeleisen auf das Motiv.

Wichtig:

Immer **ohne Dampf** und auf einer harten Unterlage bügeln.

Die Unterlage darf **nicht** Wärmeleitend sein. Z.B Metall etc.

Drücken Sie das Motiv ca. 15-20 Sekunden mit dem Bügeleisen und leichtem Druck auf den Stoff.

Das Bügeleisen dabei **nicht** hin und her bewegen.

Bei Grossen Motiven Vorgang wiederholen bis alle Steine erhitzt wurden.

Dabei spielt es keine Rolle wenn einzelne Steine mehrfach erhitzt werden.

5. Alles abkühlen lassen

Vorsicht Verbrennungsgefahr!!!

Die Steine und Nieten immer abkühlen lassen (Handwarm)

Nun die Folie langsam und vorsichtig abziehen.

Wenn Steine noch an der Folie haften bleiben, einfach die Folie wieder auflegen und die Steine mit der Bügelspitze einige Sekunden, nachbügeln.

Nachdem die Folie abgezogen wurde, das Textil umdrehen und das Motiv von der Rückseite nachbügeln.

Backpapier resp. Baumwolltuch nicht vergessen!



Test:

Nach Abkühlung, mit den Fingernägeln oder mit einer Nadel vorsichtig testen

ob die Applikation fest sitzt. Wenn nicht, dann muss der Aufbügelvorgang wenn möglich am besten von der Rückseite her wiederholt werden.



Bei Applikationen mit unterschiedlichen Größen von Strasssteinen und Metallnieten

ist folgendes zu beachten: Die kleineren Steine die sich neben den größeren Steinen befinden, noch einmal zusätzlich mit der Bügeleisenspitze kurz nachbügeln,

da diese beim Bügeln nicht die gleiche Wärme bekommen wie die größeren Steine.

Wichtig!!!

Bügeln Sie das Motiv nicht auf 100% Nylon, Leder, Plastik und andere wärmeempfindliche Materialien.

Für Kinder unter 14 Jahren wegen der Verbrennungsgefahr nicht geeignet!

Tipp:

Wenn Sie zum ersten Mal mit Hotfix Strassmotiven resp. Nietenmotiven arbeiten, ist es hilfreich zuerst an einem alten Teil etwas zu üben.

Waschanleitung:

Mit Strassmotiven veredelte Textilien sind bis 40° (links) waschbar, wenn möglich einen Waschsack verwenden und können ebenfalls von links gebügelt werden.

Dadurch wird der Hotfix Kleber wieder aktiviert und ein optimaler Halt ist somit gewährleistet.

Wichtig:

Beachten Sie, dass es nach dem applizieren bis zu 48 Std. dauert bis der Kleber seine optimale Klebekraft erreicht. D.h. das Textil darf frühestens 48 Std. nach dem applizieren gewaschen werden.